- PANTUM 8 이미지 업데이트 방법 -

※ 주의사항

이미지 업그레이드 시 기기에 저장된 데이터가 모두 삭제됩니 다. 중요한 데이터는 업그레이드 전 백업하시기 바랍니다.

1. 드라이버 설치 방법

업그레이드 프로그램

→알집 등의 압축 프로그램으로 다운 받은 이미지 업그레이드 프로그램의 압축을 해제합니다.

기기의 전원이 켜져 있으면 전원을 끄고 컴퓨터에 USB 케이블을 연결하고 볼륨+ 버튼을 누른 상태에서 전원 버 튼을 누르고 약 2초 후 전원버튼 > 볼륨 + 버튼 순으로 때면 아래 그림과 같이 새로운 장치 드라이버를 설치하 는 메시지가 나타납니다.



시작 메뉴 > 제어판 > 장치 관리자를 열면 아래 그림과 같이 알 수 없는 장치가 생성되어 있습니다. ● XP의 경우 바탕화면 내컴퓨터 > 마우스우클릭 > 관리 > 장치관리자입니다.



알 수 없는 장치를 마우스 오른쪽 클릭한 후 **드라이버 소프트웨어 업데이트를** 클릭합니다.



컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기를 클릭합니다.



 XP의 경우 하드웨어 업데이트 마법사 시작 > 이번만 연결체크 > 목록 또는 특정위치 설치 >검색할 때 다음 위치포함 > 찾아보기 순으로 진행됩니다.

O 📋 도착이버 소프트웨어 업데이트 · 왕 수 업는 장치	×
경퓨터에서 드라이버 소프트웨어를 찾아봅니다. 다동 위치에서 드라이버 소프트웨어 정석 문화:2012년(1997) - 문화(2012) 문화 북어 포함(1)	
→ 컴퓨터의 장치 드라이버 목록에서 직접 선택(L) 이 목록에는 잘치와 호환되는 설치 드라이버 소프트웨어 및 동일한 범주에서 모든 드라이버 소프트웨어를 표시합니다.	
D#20	2

압축을 해제한 이미지 업그레이드 프로그램에서Driver 폴더를 찾아 자신의 OS에 맞는 폴더를 지정합니다.

No. 1			
/er			
36			찾아보기(R)
2000			
vista			
win7		-	
화 9	년	는 물건 방	범주에서 모든 드라이버
	54 36 2000 vista win7 	54 36 2000 vista win7 	54 36 2000 vista win7

※ 주의

Driver 안에 x86(32비트용), x64 (64비트용) 폴더로 나누어있으며 폴더중 해당PC에 운영체제를 선택해줍니다.

*내 컴퓨터 비트 확인방법

- XP //내컴퓨터 > 마우스 우측클릭 > 일반 > 시스템 (비트표시없음은 32비트)
- WINDOW 7 내컴퓨터 > 마우스 우측클릭 > 시스템 종류

Windows 보안 메시지가 표시되면 이 드라이버 소프트웨어를 설치합니다.를 클릭합니다.



드라이버 소프트웨어 업데이트가 완료되었습니다. 닫기를 클릭합니다.

이 프라이버 소프트웨어 전데이트 - KKSD Device	
드라이버 소프트웨어를 업데이트했습니다.	
다음 장지의 드라이버 소프트웨어 설치를 완료했습니다.	
RX30 Device	
100	
	5F7((C)
	1007

장치 관리자에 디바이스 드라이버가 정확하게 설정된 것을 확인할 수 있습니다.



2. 이미지업데이트 방법

이미지 파일

→알집 등의 압축 프로그램으로 다운 받은 이미지 파일의 압축을 해제합니다.

다운로드 받으신 파일 압축푼 폴더안에 RKBatch TOOL을 실행시켜줍니다. RKBatchTool를 실행하면 아래 그림과 같이 표시됩니다. 아래 빨간 박스를 선택하여 언어를 영문(英文)으로 변경 합니다.

> h281.	I.A. v2.5			lander aller a
图件信息 图件位置 图件版本 8001版本	1.	图件的图时间 2007的图时间	支持无所	
道線设备	-1-1-3	2	Ξ	
건어 설정	변경	6	Z	
		10 10 R	切換 一 清空	算存 意志

우측 상단의 빨간 박스를 클릭하여 이미지 파일을 불러 옵니다.

FW Path			
FW Ver. BOOT Ver.	FW Time BOOT Time:	Support Chi	
Connected Device	ż		
Connected Device 21-2-2-3	2	2	

※ 주의

좌측 하단의 Connected Devices의 1~8번 사각 박스 중 한 개의 박스가 녹색으로 표시되어야 이미지 업그레이드 를 할 수 있는 상태입니다. 만약 녹색으로 표시되지 않는다면 이미지 업그레이드용 USB드라이버가 제대로 설치 되지 않은 것이니 먼저 USB 드라이버를 정확하게 다시 설치한 후 이미지 업그레이드를 시도하시기 바랍니다. 이미지 파일 불러오기가 완료되었습니다. **하단의 Switch → Restore**를 차례로 클릭합니다.

이미지 업그레이드가 진행되고 있는 상태입니다.

Firmware in FW Path:	C:\Becksg\ts	15/update ing				
FW Vec.	4.0.04	FW Time:	2012-09-05 12 30 49	Support Chip:	NO	
BOOT WC	1.16	BOOT Time:	2012-09-29 17:56 30			
Laper 2-1-2	-2-3) Get Flas	hInfo Success				13
Lagran 2-1-2	-2-3) Irepure	II0 S14/1				
Lever 2-1-2	-2-3) Trapara	III Increas				
Lagar 2-1-2	-2-37 Devalead	IDD Start				
Layer 2-1-1	-2-37 Developed	TTO Delices				
Layer 2-1-5	-2-37 Report Do	vice preve				
Lawer 2-1-2	-2-3) Tait For	Loader Start				
Lurer 2-1-0	-2-30 Tait For	Loader Success				
Lapar 2-1-0	-2-37 Test Der	ice Start.				
Lever 2-1-2	-2-37 Test Des	ire Success				
Layer 2-1-2	-2-32 Steel est	Titterare Start.				
	Reduce -					
Convected	Devices	000000		1000	and the second	
					10.35	
numbers	Enmanar 7%					
CHILDRY.						
	5	1.1		100	10.00	
	Definition of the second se	libdil		100	and the second s	

이미지 업그레이드가 완료되면 사각 박스의 녹색이 회색으로 변경되며 기기가 자동으로 재부팅 됩니다.

기기가 정상적으로 재부팅 되면 USB 케이블 연결을 해제하시고 사용하시면 됩니다.

※ 참고

이미지 업그레이드가 정상적으로 완료되면 Upgrade Done Success<1> Fail<0>으로 표시됩니다. 만약 Fail<1>로 표시된다면 이미지 업그레이드가 실패한 것이니 이미지 업그레이드를 다시 진행하시기 바랍니다.

기타 문의사항은 고객센터로 문의주시면 부분적으로 상세히 안내해드리겠습니다. 감사합니다.